
お知らせ


安全上のご注意(必ずお守りください)

△ 注意

指をはさまない


- ●本機を設置するときや移動するときは、本体とスタンドの間 に指を入れない
- ●画面を回転させるときは画面 と本体の間に指を入れない





本体とスタンド、本体と画面の間に指をはさんでけがの原因になることがあります。 ● 特にお子様にはご注意ください。

■本機を持つときは



スタンドを閉じた状態でお持ちください。